

## Автоматический парковочный комплекс Gate-Parking

Алгоритм работы.

1. Автомобили отсутствуют. Убедитесь, что светофоры переключаются попеременно (красный – зеленый). Если горит красный, то необходимо освободить проезд, поскольку с обратной стороны уже совершают проезд.
2. Автомобиль становится на линию въезда/выезда. С двух сторон загорается красный.
3. Водитель нажимает на кнопку радио-пульты. Если проезд разрешен, то со стороны водителя загорается зеленый
4. Ворота открывается.
5. Автомобиль совершает проезд, пересекает линию въезда/выезда.
6. Ворота закрывается. Необходимо чтобы въезжающий/выезжающий автомобиль совершил полный проезд по коридору парковки.
7. По окончании закрытия ворот система переходит в состояние 1.

### **Внимание!**

**Одновременный проезд двух автомобилей категорически запрещён!**

